

TYLER / UNION

TUF Grip

TUF Grip ISTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

NO quite la arandela que está bajo el perno de la cuña.

EL TUF Grip ROJO DE PVC retiene el tubo PVC fabricado de acuerdo a los estándares AWWA C900/C905 y ASTM D2241 (IPS) Diámetro Externo usando un empaque de transición.

EL TUF Grip NEGRO DÚCTIL retiene el tubo dúctil fabricado de acuerdo al estándar AWWA C151

1. Asegúrese que el extremo del tubo esté unido y que el receptáculo de la unión mecánica esté limpio y sin suciedad. Deslice el TUF Grip sobre el tubo que se va a retener. La extensión del borde TUF Grip estará hacia el extremo del tubo que se retiene. **No para su uso llano final accesorios.**
2. Lubrique el tubo y el empaque con un lubricante de juntas que cumpla con los requisitos de AWWA C111. Ponga el empaque sobre el extremo del tubo con el borde estrecho del empaque hacia el extremo del tubo.
3. Inserte el extremo del tubo en el receptáculo MJ y deslice el empaque firmemente y por igual en el hueco del receptáculo. Mantenga la junta recta durante el ensamblado.
4. Empuje el TUF Grip por igual contra el lado grueso del empaque e inserte los pernos en T. Ajuste por igual las tuercas del perno en T asegurándose que el collar esté centrado en el tubo. (Si se necesita una desviación, desvíe el tubo después de que todos los pernos en T estén apretados a mano (5° Máx. 3"-24", 3° Máx. 30"-48")).
5. Con una llave ajuste los pernos mientras mantiene la misma distancia entre el TUF Grip y el frente del receptáculo MJ. (Consiga esto ajustando un perno con pocas vueltas, luego ajuste el perno en el lado opuesto con pocas vueltas; vaya al siguiente perno y repita). Ajuste los pernos en forma alternada hasta la torsión final de 75 – 90 pies-lbs. **NO TUERZA LOS PERNOS A MÁS DE 90 PIES - LBS.**
6. Ajuste a mano los pernos de la cuña TUF Grip hasta que todas las cuñas estén en contacto con el tubo. Siga ajustando con una llave en forma alternada dando ½ giro a cada perno hasta que todas las cabezas de los pernos se rompan. (Nunca dé más de ½ giro a un perno sin ir a otro perno). **NO TUERZA LOS PERNOS A MÁS DE 60 PIES - LBS.** Cuando las cabezas de todos los pernos se rompen la unión está retenida.

REMOCIÓN – SI ES NECESARIO QUITAR, AFLOJE LOS PERNOS DE LA CUÑA TUF Grip USANDO LA CABEZA HEXAGONAL DE 5/8" QUE QUEDA EN EL PERNO.

PARA REENSAMBLAR SIGA LOS PASOS ANTERIORES Y TUERZA LOS PERNOS TUF Grip DE 5/8" DE CABEZA HEXAGONAL HASTA 45 – 60 pies-lbs.